

# **MIO**\*STAR

**BRUSH** 1000

- Nicht abdecken!

Kurzanleitung



# **Schnellstart**

- 1 Ein-/Ausschalter auf Position «0» (=Aus)
- 2 Gewünschten Warmluftbürsten-Aufsatz anbringen
- **3** Netzstecker einstecken (230 V)
- 4 Mit Ein-/Ausschalter einschalten (Pos. «C», «l» oder «ll»)
- 5 Temperatur- und Gebläsestufe wählen («C», «L» oder «L»)
- 6 Falls gewünscht, Ionen-Funktion «Ion» zuschalten
- 7 Nach Beenden Ein-/Ausschalter auf «0» schieben, Netzstecker ziehen und Gerät komplett abkühlen lassen



Gerät niemals in Badewannen, Duschen etc. verwenden (Stromschlaggefahr!)



### Warmluftbürsten-Aufsätze

Während und nach Gebrauch heiss! Kontakt zu Gesicht, Ohren, Hals, Nacken etc. vermeiden (Verbrennungsgefahr!)



- Vor jedem Aufsetzen oder Abnehmen der Aufsätze; Netzstecker ziehen!
- Auf Handgriff stecken, evtl. leicht drehen, bis Aufsatz spürbar einschnappt



Entriegelungstaste «-----»

– Zum Lösen der Aufsätze











# Bedienungsanleitung BRUSH 1000

Sehr geehrte Kundin, geehrter Kunde

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschliessen, um eventuelle Schäden durch nicht sachgemässen Gebrauch zu vermeiden.

# Inbetriebnahme und Bedienung



Warmluftbürste nicht in Anwendung der Badewanne. Dusche oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Wasch-

oder Schwimmbecken, benutzen. Kurzschluss- und Stromschlaggefahr!

## Was Sie wissen sollten

Vor der Benützung der Warmluftbürste Haare gut frottieren (Gerät bei nassem Haar NICHT anwenden!).

- Die Warmluftbürste niemals zusammen mit Haarsprav oder anderen chemischen Haarpflegeprodukten anwenden
- Die Warmluftbürste darf nur zum Stylen von menschlichem Kopfhaar verwendet werden, alle anderen Anwendungen sind missbräuchlich und können gefährlich sein
- Die Warmluftbürste niemals an synthetischen Haarteilen/Perrücken anwenden
- Wenden Sie die Warmluftbürste nicht bei Personen mit einem gestörten Temperaturempfinden an
- Darauf achten, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen. Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren
- Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen

- Gewünschten Aufsatz auf Handgriff setzen, leicht drehen, bis er spürbar einschnappt (siehe Vorderseite)
- Netzstecker (230 V) einstecken
- Gerät mit Ein-/Ausschalter einschalten (auf Pos. «C», «l» oder «ll» stellen)

Je nach Haartyp/-qualität müssen die folgenden Temperatureinstellungen eingehalten werden:

«0»: Aus

«C»: («Cool») Kaltluft-Funktion: zur Kühlung und Festigung der

Hinweis: Kaltluft-Funktion erst nach dem Frisieren/Stylen anwenden

Für empfindliches, feines Haar; sanfte und schonende Anwendung

Für normales oder dickes Haar; intensive und schnelle Anwendung

# Ionen-Funktion

Ihre Warmluftbürste verfügt über eine zuschaltbare lonen-Funktion. Diese verhindert ein elektrostatisches Aufladen der Haare und ergibt eine leicht glättende Wirkung.

Die Ionen-Funktion wird durch Drücken der Ionen-Taste zugeschaltet (blaue LED leuchtet auf). Durch erneutes Drücken Ionen-Funktion ausschalten (LED

#### Hinweise:

- Gerät vor jedem Anbringen der Warmluftbürsten-Aufsätze ausschalten (Schalter auf Pos. «0») und den Netzstecker ziehen
- Aufsätze lösen durch Drücken der Entriegelungstaste (Vorsicht; die Aufsätze können heiss werden!)
- Vorsicht: empfindliches, feines Haar reagiert schneller auf die Anwendung als normales oder dickes Haar
- Locken abkühlen lassen, bevor die Frisur in die endgültige Form gebracht wird

## Vergewissern Sie sich, dass die Lufteinlass- und Luftaustrittsöffnungen nicht abgedeckt sind (Brandgefahr)

- Die Warmluftbürste kann auch ohne Aufsätze als Haartrockner verwendet werden (Vorsicht: heisse Luft NICHT direkt auf Kopfhaut, Augen oder andere sensible Stellen richten!)

# Föhnrundbürsten (gross und klein)

 Haar entgegen der Haarwuchsrichtung bürsten. Haar anheben und um die Bürste wickeln

#### Glättaufsatz

- Haar vom Ansatz bis zu den Spitzen bürsten

# Softstyler/Diffusor

- Direkt am Ansatz mit den «Softstyler-Fingern» das Haar trocknen und Volumen aufbauen

#### Ondulierdüse

- Den Luftstrom präzise auf einzelne Strähnen richten und einfach stylen (nur auf Stufe «l» arbeiten)

## Nach der Anwendung

- Gerät ausschalten (Ein-/Ausschalter auf Position «0» schieben)
- Netzstecker ziehen
- Gerät komplett abkühlen lassen

# Sicherheitsvorrichtung

- Das Gerät hat einen eingebauten Sicherheitsthermostat, der bei Überhitzung das Gerät automatisch abschaltet
- Nach einer Abkühlpause von einigen Minuten schaltet sich das Gerät wieder
- Um ein unbeaufsichtigtes Wiedereinschalten zu vermeiden, immer Netzstecker ziehen und Schalter auf Pos. «0» (=Aus) stellen

# Reinigung

- Vor Reinigungsarbeiten immer Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und Gerät komplett abkühlen lassen
- Gehäuse. Aufsätze sowie die Lufteinlass- und Luftaustrittsöffnungen nur mit einem weichen, trockenen Tuch oder mit einem Staubpinsel reinigen
- Netzstecker dabei nicht berühren, bzw. nie feucht reinigen
- Keine scharfen, kratzenden Gegenstände oder ätzende Chemikalien verwenden

#### Hinweis:

- Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssiakeiten tauchen, oder damit in Berührung kommen lassen (Kurzschluss- und Stromschlaggefahr)
- Eindringen in das Gehäuse mit irgendwelchen Gegenständen oder das Öffnen des Gehäuses ist verboten

# Aufbewahrung / Wartung

- Bei Nichtgebrauch Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen
- Gerät vollständig abkühlen lassen
- Sicherstellen, dass Gerät und Aufsätze trocken sind
- Gerät an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren

#### Hinweise:

- Das Netzkabel niemals um die Warmluftbürste wickeln, da dies zu Kabelbrüchen führt (Kurzschlussgefahr)
- Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, sollte es vor Staub, Fusseln oder Schmutz geschützt werden

Ausser einer gelegentlichen Funktionskontrolle benötigt das Gerät keinerlei Wartung.

# Sicherheitsvorschriften /



- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für Nachbenutzer aufbewahren
- Heisse Luft nicht direkt auf Kopfhaut, Augen oder andere sensible Stellen richten
- Kontakt zu Gesicht, Ohren, Hals, Nacken etc. vermeiden (Verbrennungsgefahr)
- Nach Gebrauch Gerät immer vollständig abkühlen lassen!
- Den Netzstecker ziehen:
- vor iedem Verlassen des Raums
- nach dem Gebrauch
- vor ieder Reinigung
- Gerät immer ausschalten, wenn es beiseite gelegt wird
- Das Gerät im Betrieb nie auf weiche Kissen oder Decken legen (Brandgefahr)
- Auf keinen Fall nach dem Gerät greifen, wenn es ins Wasser gefallen und ans Stromnetz angeschlossen ist: Stromschlaggefahr; zuerst Netzstecker ziehen
- Gerät nie in der Nähe von brennbaren Materialien oder offenen Flammen anwenden: Mindestabstand von 50 cm einhalten! Lufteinlass- und Luftaustrittsöffnungen des Gerätes niemals abdecken (Brandgefahr)
- Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es am Netz angeschlossen ist
- Gerät nur auf trockene, stabile, ebene und hitzebeständige Flächen legen
- Das Netzkabel nicht herunterhängen lassen und niemals über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen (Stromschlaggefahr)
- Netzkabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen
- Stecker niemals mit nassen Händen oder am Netzkabel aus der Steckdose ziehen
- Gerät niemals am Netzkabel tragen oder ziehen
- Gerät oder Kabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen (Verletzungs-, Feuer- oder Stromschlaggefahr)
- Kabel und Stecker regelmässig auf Beschädigungen untersuchen. Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen
- Gerät nicht in der Nähe entflammbarer Gase anwenden
- Das Gerät darf nicht zum Entfachen oder Unterhalten von Feuer (z.B. in Cheminée etc.) verwendet werden
- Nur Original-Ersatzteile benutzen
- Gerät darf nur in Privathaushalten und in trockenen Räumen angewendet werden

## Garantie

#### 2 Jahre M-Garantie

Für Ihre Sicherheit. Vor Inbetriebnahme lesen!

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für die Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gerätes.

Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

# Allgemeine Bestimmungen

Nicht unter die Garantie fallen:

- normale Abnützung
- Folgen unsachgemässer Behandlung
- Beschädigungen durch den Käufer oder Drittpersonen
- Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind

Die Garantieverpflichtung erlischt bei unsachgemässen Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben, wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in ieder Verkaufsstelle entgegengenommen.

# Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)







230 V / 50 Hz / 1000 W 02/2015 Änderungen vorbehalten

Vertrieb/Distribution/Distribuzione: Migros-Genossenschafts-Bund, CH-



**MIGROS** 

Service









